



REBA 50 EVO INT | REBA 65 EVO INT

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
FR NOTICE DE MONTAGE
DE MONTAGEANLEITUNG
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90600L... | 90600H... | 90600V... | 90601L... | 90601H... | 90601V... | 90603L... | 90603H... | 90603E... | 90611L... | 90501L... | 90501H... | 90501V... | 90502L... | 90502H... | 90502V... | 90504L... | 90504H... | 90504E...




EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here. |
FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici. |
DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitungen vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen. |
PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui. |
ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí. |



INDELAGUE - INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA, S.A. | RUA DA MINA 465, COVÃO - ZONA INDUSTRIAL EN1 NORTE
3750-792 ÁGUEDA, PORTUGAL | T. +351 234 612 310 | WWW.INDELAGUEGROUP.COM

REBA 50 EVO INT | REBA 65 EVO INT



REBA 50 EVO INT		
INDIVIDUAL/LINE	HORIZONTAL CORNER (HRZ)	VERTICAL CORNER (VRT)



(mm)
562x47x64
842x47x64
1122x47x64
1402x47x64
1682x47x64
1964x47x64
2244x47x64
2524x47x64
2804x47x64



(mm)
577x577X47



(mm)
599x599X47

REBA 65 EVO INT		
INDIVIDUAL/LINE	HORIZONTAL CORNER (HRZ)	VERTICAL CORNER (VRT)



(mm)
562x62X74
842x62X74
1122x62X74
1402x62X74
1682x62X74
1964x62X74
2244x62X74
2524x62X74
2804x62X74




(mm)
608x608X62



(mm)
606x606X62

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS


Phillips screwdriver




EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.

1 - SRT / END

1.




2.




ONLY FOR LINE VERSION
UNIQUEMENT POUR LA VERSION LINE
NUR FÜR DIE LINE-VERSION
SÓ PARA A VERSÃO LINE
SOLO PARA LA VERSIÓN LINE

2


1.




2.




3.




3




4 - HF




DALI / TW




SWD




4 - HF + K3




HF + K3 + TEL




4 - DALI + K3




DALI + K3 + TEL



4 - SWD + K3



SWD + K3 + TEL




4.1 - HF + CD | HF + CD + K3 | HF + CD + K3 + TEL | SWD + CD | SWD + CD + K3 | SWD + CD + K3 + TEL




ONLY FOR REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) AND REBA/W LINE (D/I) VERSION
UNIQUEMENT POUR LA VERSION REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) ET REBA/W LINE (D/I)
NUR FÜR DIE REBA D/I, REBA D/I LINE REBA/W (D/I) UND REBA/W LINE (D/I)-VERSION
SÓ PARA A VERSÃO REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) E REBA/W LINE (D/I)
SOLO PARA LA VERSIÓN REBA D/I, REBA D/I LINE, REBA/W (D/I) Y REBA/W LINE (D/I)


4.1 - HF + CD




HF + CD + K3




4.1 - HF + CD + K3 + TEL




SWD + CD




4.1 - SWD + CD + K3




SWD + CD + K3 + TEL



5



6



ONLY FOR LINE VERSION
UNIQUEMENT POUR LA VERSION LINE
NUR FÜR DIE LINE-VERSION
SÓ PARA A VERSÃO LINE
SOLO PARA LA VERSIÓN LINE


TO CONNECT THE WIRING READ:
 POUR BRANCHER LE CÂBLAGE
 TRAVERSANT LIRE:
 FÜR DURCHGANGVERDRÄHTUNG
 BITTE LESEN SIE:
 PARA LIGAR A CABLAGEM LER:
 PARA CONECTAR EL CABLEADO PARA
 LÍNEA CONTINUA LEER:




IIV630

7 

1.



2.



TO COMPLETE THE ASSEMBLY READ:
POUR FINIR L'INSTALLATION LIRE:
ZUM ABSCHLUSS DER VER-
SAMMLUNG BITTE LESEN SIE:
PARA CONCLUIR A MONTAGEM LER:
LEER:



IIV658

IIV659

IIV660

IIV661

IIV663

IIV664

IIV665

IIV666

IIV676

IIV838

OR /
OU /
ODER /
OU / O